



インターネット通信・制御ソフト

KOBANZAME08 Explorer

KOBANZAME08 Explorerは、波高・波向・流速計(WAVE HUNTER08)や、インターネット通信・制御装置(**KOBANZAME08**)の機能を100%、利用するための操作用ソフトです。下記の機能があります。

モニタ | 測定 | 回収 |

チェック

機械番号 255
測定番号 765-198
年月日 08/ 4/15
時刻 14:52:27
測定時間/間隔 5/10
次の測定時刻 14:54

☐ CH1 1
☐ CH2 315
☐ CH3 315
☐ CH4 0
CH5 2000

メモリ使用量 1-0%
電池電圧 3.5V
充電電流 0mA

開始 モニタ **停止**

HTTP-受信完了

■WAVE HUNTERの測定起動・停止、測定条件の変更、データ回収機能

■Webサーバからデータファイルをダウンロードする機能

■データのリアルタイム表示機能。


■KOBANZAME08の接続状態のチェック、自動接続条件の変更。

モニタ | 測定 | 回収 |

回収開始

開始測定番号 0
終了測定番号 0

自動データ回収の設定
回収開始時刻 11 : 13
繰返し間隔 60
回収方法 ☒ バースト ☐ Web



ダイナミックな海をつたえます 有限会社 アイオーテクニク 海洋計測機器・設計・製造・販売

〒194-0002 東京都町田市南つくし野 2-28-19 TEL(042)796-3933 FAX(042)795-3529 www.iotechnic.co.jp 2008/7

■WAVE HUNTERのデータの自動送信条件設定

WAVE HUNTERの装置情報の変更

係数情報

装置情報

装置情報の設定

機械番号

198

製造年月

08/04

フクロウムバージョン

Y12

初期通信速度(BPS)

38400

☐ローテーション

☐ハザardi

☐同期出力

☒自動送信

自動送信間隔(分)

0

自動送信時刻

24 : 0

N回分自動送信

1

N回前自動送信

0

通信タイムアウト(秒)

10

現状調査

変更

■KOBANZAME08の接続条件設定

KOBANZAME08の装置情報の変更

係数情報 | 装置情報 | 状態調査

装置情報の設定

機械番号: 199

製造年月: 08/01

7桁コードバージョン: Y14

初期通信速度(BPS): 38400

自動接続時間(分): 3

自動接続間隔(分): 60

自動接続基準時刻: 12 : 25

要求接続時間(分): 2

同期出力: ☒

上書ファイル: ☐

通信タイムアウト(秒): 15

状態調査

変更

■ インターネットエクスプローラーでの表示例 (MagicProcessorによる処理結果表とグラフ)

